

1	<b>舞台</b>				
2	間口		12m(6間4尺)		床面材桧集成材
3	奥行		10m(5間3尺)		
4	高さ		6m(3間2尺)		
5	スノコまでの高さ		12m50cm		
6	バトンの飛び高さ		11m50cm		
7	搬入口		3m(W) × 3.6m(H)		舞台奥 道路面 4tトラック駐車可能
8	残響時間		1.2秒		
9					
10	<b>舞台機構</b>				
11	操作盤	森平舞台機構			上手
12	緞帳		昇降11秒	1枚	白小鳩の舞う風景
13	第1一文字		H2. 1m(7尺)		
14	美術ボタン		手引き		上手綱元 積載荷重200Kg バトン込み
15	照明ボタン		電動(但しBL1.2は手引き)		
16	音響反射板		電動		設置30分
17	スライドステージ		手動 .5m × .5m	1台	設置1時間 床面材桧集成材
18					
19					
20					
21					
22	<b>楽器</b>				
23	フルコンサートピアノ	スタインウェイ	D-274(550660)	1台	ハンブルグ製 艶有り塗装
24	フルコンサートピアノ	ヤマハ	CF(2848900)	1台	
25					
26					
27					
28					
29	<b>舞台備品</b>				
30	松羽目		7間 × 2間半	1式	幕
31	竹羽目			1式	幕口御幕 × 1(大ホール)
32	講演台	茶色	182cm × 90cm × 84cm	1台	
33	花台	茶色	60cm × 60cm × 60cm	2台	
34	司会台	茶色	H120(90)cm 半円形	1台	
35	指揮台		91cm × 76cm × 17cm 1段	1台	上手袖
36	ステージ用階段		H75 3段鉄砲階段	2台	客席2台
37	平台		3尺 × 6尺	12台	
38	平台		3尺 × 3尺	2台	
39	箱馬	金井大道具	1尺1寸 × 1尺 × 6寸	30台	
40	ヒナ段用階段		2段	1台	下手袖
41	ヒナ段用階段		3段	1台	下手袖
42	地絣 小	黒色	4間 × 6間	1枚	
43	めくり台		44cm × 30cm × 150cm	1台	上手袖
44	黒板(ホワイトボード)	コクヨ	BB-R936WW	1台	下手袖 180cm × 90cm
45	椅子	アイチ		90台	
46	椅子台車	アイチ		3台	
47	ピアノ椅子		背無し	1台	
48	ピアノ椅子		背付き	4台	
49	机	アイチ	MT-12N-450ML	15台	180cm × 45cm × 70cm
50	指揮者用譜面台	オオハシ	MS-450	1台	上手袖
51	演奏者用譜面台	オオハシ	MS-114	15台	上手袖
52					
53	脚立			1台	6尺 アルミ製
54	脚立			1台	9尺 アルミ製
55	台車			2台	荷物運搬用
56					
57					
58					
59					
60					

1	<b>外部照明電源</b>				
2	設備無し				
3					
4	<b>照明操作卓</b>				
5	調光卓	東芝ライテック	TOLSTAR-Ⅲ	1台	プリセットフェーダー数 50本×3段(150本1段仕様可)
6					メモリーシーン数 1場面につき10ページ、200シーン
7					JASCⅡ対応(USB)
8					※データ持込み時、CueNoの指定有。要問合せ
9					サブマスター 1場面につき15ページ 20本
10					Patch Out不可
11					DMX回線 各サスのみ
12	舞台操作卓	東芝ライテック		1台	
13					
14					
15	<b>前明り</b>				
16	シーリングライト(1KW凸)	丸茂	LNC2-250-1000w	16台	
17	シーリングライト(1KW凸)	丸茂	CSQ-1000w	2台	1台はロースタンド使用
18	フロントライト(1KW凸)	丸茂	LNC2-250-1000w	12台	
19	TW(1KW凸)	丸茂		4台	
20					
21	<b>SUS</b>				
22	500W凸	丸茂	CSQ-500	19台	
23	500Wフレネル	丸茂	FQH-500	24台	
24					
25					
26					
27					常設台数
28					1サス 500W凸 11台
29					500Wフレネル 12台
30					2サス 500W凸 8台
31					500Wフレネル 12台
32					
33					プロサス 500W凸 3台
34					
35					1サス 12C C20型24口 サスパッチ
36					2サス 12C C20型24口 2BL共吊り
37					UHC 8C C20型8口 文字共吊り
38					
39					UH常設 300W(71.72.63.78)
40					LH常設 300W(72.59.22.40)
41					
42	プロセニアムボーダーライト			1列	200W×81灯 4インチ 8回路コンセント切替
43					
44	客席1サスペンション			2列	6回路
45	客席2サスペンション			2列	6回路
46					
47	<b>センターピンスポットライト</b>				
48	1Kwクセノン			2台	
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

1	<b>大ホール棚</b>				
2	スポットライト	丸茂	FQH-1500	20台	
3		丸茂	FQH-500	20台	大小合計30台
4		松村	AC-810	8台	
5		松村	AF-810	3台	
6		丸茂	HQE-120S	14台	
7		丸茂	T-1	10台	小ホール棚に20台 奈落到10台 計40台
8		丸茂	FPQ-500w	10台	
		エリプソイダルスポットライト	ETC	SF750w (19°)	2台
9	ETC		SF750w (26°)	8台	
10	ETC		SF750w (36°)	10台	
11	ETC		SF750w (50°)	2台	
12	旧PARライト(5N)	丸茂	SPH II	2台	
13	旧PARライト(5M)	丸茂	SPH II	2台	
14	ロースタ	東芝(RDS)	105-3	4台	
15					
16					
17	<b>大ホール袖</b>				
18	スタンド	丸茂	SM2	30台	大H灯体付20台空10台 大小合計40台
19	オベタ	丸茂	SHB-5	30台	大小合計50台
20	トンボ	丸茂		10本	大小合計20本
21	ハイスタ	松村		6台	大ホール上手馬立
22					
23					
24	<b>小ホール棚</b>				
25	スポットライト	丸茂	FQ-II 1kw	10台	
26		丸茂	FQH-500	10台	大ホール棚に20台 計30台
27		丸茂	CSQ-1000	6台	
28		丸茂	CSQ-500	8台	
29		丸茂	FP	9台	
30	フットライト	丸茂	PEQ-100w12L3C	6台	
31	旧PARライト(5N)	丸茂	SPH II	2台	
32	旧PARライト(5M)	丸茂	SPH II	4台	
33					
34					
35	<b>小ホール袖</b>				
36	スタンド	丸茂	SM2	10台	小H灯体付6台空4台 大小合計40台
37	オベタ	丸茂	SHB-5	20台	大小合計50台
38	トンボ	丸茂		10本	大小合計20本
39					
40					
41	<b>奈落</b>				
42	エフェクトスポットライト	RDS	EQS-10	2台	
43		東芝(RDS)	EQS-10 II	4台	
44		RDS	EQS-20	2台	
45	ディスクマシーン	東芝(RDS)	EDM	4台	旧2台 新2台
46	スパイラルマシーン	東芝(RDS)	ESM	4台	旧2台 新2台
47	スライドキャリア	東芝(RDS)	EFCF-7	6台	旧4台 新2台
48	フィルムマシーン	東芝(RDS)	EFM	4台	旧2台 新2台
49	ターレットプレート	東芝(RDS)	TP-5	4台	旧2台 新2台
50	ブリズムマシーン	東芝(RDS)	EPM	1台	
51	カレイドマシーン	東芝(RDS)	EKM	1台	
52	先球	東芝(RDS)	OL-4	4台	
53			OL-5	2台	
54			OL-6	5台	旧3台 新2台
55			OL-8	6台	旧4台 新2台
56			OL-10	6台	旧4台 新2台
57			OL-12	4台	旧2台 新2台
58	波エフェクト	丸茂	NAE2-1000	8台	旧3台 新5台
59	ファイヤーエフェクト	松村	FE-2	2台	
60					

1	奈落				
2					
3	ミニブル	RDS	MB-2	6台	
4	ミラーボール (吊)		MB-450	3台	旧1台 新2台
5	ミラーボール (置)		MB-240×400	4台	旧2台 新2台
6	オーロラマシーン	丸茂	DRE	2台	
7					
8	ランプピンスポット	丸茂	UHP-1000S	5台	奈落4台 小CL1台
9					
10	PAR LIGHT (5N)	丸茂	SPHⅢAL	40台	アルミハンガー付
11	PAR LIGHT (5M)	丸茂	SPHⅢAL	20台	アルミハンガー付
12	旧 PAR LIGHT (1N)	丸茂	SPHⅡ	8台	
13	旧 PAR LIGHT (ACL)	丸茂	SPHⅡ	16台	4セット(4台1組)
14					
15					
16					
17					
18	スポットライト	ナショナル	NQ30126	14台	奈落12台 大ホール棚2台(捨て玉用)
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

外部音響電源				
上手袖/客席音響電源(3相4線)	100V	9KVA	1台	C型コンセント 上手3口/客席2口
下手袖音響電源(3相4線)	100V	9KVA	1台	C型コンセント 3口
音響調整卓				
入力調整卓	YAMAHA	PM4000-40C (センターマスター)	1台	36mono 8st / 8G 8AUX 8MTX ST
出力調整卓	YAMAHA		1台	
常設スピーカー				
プロセニアムスピーカー(L/R)	APOGEE	AE-5	4台	2WAY 8Ω、150w-HF 8Ω、300w-LF
カラムスピーカー(L/R)	APOGEE	AE-5	4台	2WAY 8Ω、150w-HF 8Ω、300w-LF
		AE-SB	2台	Sub Low 8Ω、400w+400w
サイドフィルスピーカー	YAMAHA	SM1525	2台	2WAY 8Ω、500w-LF 16Ω、80w-HF
音響室内モニタースピーカー				
モニタースピーカー	GENELEC	1032BM	2台	2WAY
モニタースピーカー(Cueモニター)	GENELEC	8030BPM	2台	2WAY
音響室周辺機器(移動不可)				
ワイヤレス 受信機	RAMSA	WX-R822(800MHz帯)	3台	41ch~46ch
パラメトリック イコライザー	KLARKTEKNIK	DN405	1台	single
グラフィック イコライザー	YAMAHA	Q2031B	2台	
		Q2031A	1台	
マルチエフェクター	YAMAHA	SPX90 II	1台	
		REV5	1台	
コンプ リミッター	dbx	160XT	2台	
ノイズゲート	DRAWMER	DS404	1台	4ch
		DS201	1台	2ch
録音再生機器				
MDプレーヤー	TASCAM	MD-801R	1台	LPモード不可
CDプレーヤー	TASCAM	SS-CDR200	1台	
エアモニターマイク				
超指向性コンデンサー型マイクロフォン	SENNHEISER	MKH416P48U-3	2本	映写室前設置
ガンマイク				
超指向性コンデンサー型マイクロフォン	SENNHEISER	MKH416P48U-3	2本	プロセニアムアーチ上部設置 運営用マイク
3点吊りマイク装置				
3点吊りマイク装置	高妙製作所		1基	リモコン 下手コネクター盤(ダイヤル式)
エレベーターマイク装置				
下手エレベーターマイク装置			1基	リモコン 下手操作盤(マニュアルのみ)
				リモコン 音響室(マニュアル/オート)
舞台袖常設音響装置(下手側固定式)				
調整卓	YAMAHA	MGP12X	1台	4mono 4st / 4G 2AUX ST
カセットデッキ	TASCAM	322	1台	ダブルデッキ 録音可能
MDプレーヤー	TASCAM	MD-350	1台	LPモード対応
CDプレーヤー	TASCAM	SS-CDR200	2台	



マイクروفオン				
ダイナミック マイクروفオン	SHURE	SM57-LC	10	
		SM58-LC	7	
		SM-78	5	
	SENNHISER	MD-421	10	
		MD-441	10	
	AUDIX	OM-5	4	
	AKG	D-112	2	
beyerdynamic	M-500N	10	リボン型	
コンデンサー マイクروفオン	SHURE	Beta-87	2	
	AKG	C-451EB	7	CK-8 カプセル10本 ※7本の内1本Lowcut変更不可
		C-414B-ULS	6	
	audio-technica	AT857DLL/C	4	グースネック・ベーススタンド(AT8655)付
	AMCRON	PCC-160	7	パウンダリー
	SANKEN	CU32	4	
	SONY	C-38	13	
		ECM55B	3	有線ピンタイプ
ECM150T		3	有線ピンタイプ	
W/L 2P用ヘッドセット	audio-technica	ATM-73a	2	RAMSA用
	DPA	4088-F	6	RAMSA用
DI BOX				
アクティブ トランス	COUNTRYMAN	TYPE-85	5	10kΩ - 600Ω
マイクスタンド(兼落)				
ストレートスタンド	高砂製作所	MF-18TMS6	4	小スタンド
		MF-18TM	3	中スタンド (フリーロック方式)
		MF-25T	3	大スタンド
		MF-34T	2	小三段
フレキシブルスタンド	高砂製作所	MF-209	5	小フレキ
		MF-213	5	中フレキ
		MF-221	4	大フレキ
マイクスタンド(大ホールフロント上手)				
ストレートスタンド	高砂製作所	MF-18T	12	中スタンド (セーフティーロック方式)
		MF-34T	5	小三段
		MF-25T	2	大スタンド
フレキシブルスタンド	高砂製作所	MF-221	8	大フレキ
音響調整卓				
入力調整卓	YAMAHA	TF-5	1	DIGITAL MIXER iPad付 大H上手袖
		O1V96	1	DIGITAL MIXER 大H音響室
	MACKIE	MS1404VLZ	1	6mono、4st / 2AUX ST Pf庫
ステージスピーカー				
Hi. Low 2ウェイスピーカー	APOGEE	AE-5	6	8Ω、150w-HF 8Ω、300w-LF
Sub Low スピーカー	APOGEE	AE-10	4	8Ω、600w
ステージモニタースピーカー				
ステージモニタースピーカー	ElectroVoice	SX300	2台	
パワードスピーカー	MeyerSound	UPA-1P	2台	
		ULTRA X40	2台	
ステージスピーカー用パワーアンプ架[2台分] (移動式)				
パラメトリック イコライザー	APOGEE	CRQ-12	2	stereo
プロセッサ (Hi. Low)	APOGEE	P-5PV	2	
プロセッサ (Sub Low)	APOGEE	P-10PV	2	
パワーアンプ	YAMAHA	PC4002	6	8Ω、430W+430W
移動用アンプラック①				
グラフィック イコライザー	YAMAHA	Q2031A	1	
パワーアンプ	AMCRON	XTi2002	2	
移動用アンプラック②				
グラフィック イコライザー	YAMAHA	Q2031A	2	
パワーアンプ	AMCRON	XTi2002	2	
大ホール音響室(録音再生)				
CDプレーヤー	TASCAM	SS-CDR200	2台	
		C-6010	2台	
MDプレーヤー	TASCAM	MD-801R	1台	
カセットデッキ	TASCAM	322	3台	内1台小ホール

1	<b>大ホール</b>				
2	35m映写機	東芝	TP-300	2台	3Kw 200V
3	プリアンプ	ドルビー	CP-55	1台	
4	スクリーン	シンセイ	舞台前から6.8m	1台	11.8m×5m サウンドスクリーン 約504インチ
5			映写室から40.18m		
6			客席奥から約40m		
7	映画用スピーカー	ALTEC	A6A/MR II 594A	3台	2WAY キャスター付
8	ウォールスピーカー	フォステックス	FE204	21台	
9					
10					
11	<b>小ホール</b>				
12	35m映写機	シンキョウ	GX-1600	2台	1.6Kw 200V
13	プリアンプ	シンキョウ	ADC-2	2台	
14	16m映写機	北辰	X-2200	2台	2Kw 200V
15	スクリーン	シンセイ	舞台前から4.5m	1台	8m×4m シルバースクリーン 約350インチ
16			映写室から20.4m		
17			客席奥から20.5m		
18					
19					
20	<b>共用</b>				
21	ビデオプロジェクター	パナソニック	PT-MW630J	1台	6,500Lm
22	ズームレンズ	パナソニック	標準ズームレンズ	1台	
23	ビデオプロジェクター	パナソニック	PT-EZ770	1台	6,500Lm
24	ズームレンズ	パナソニック	ET-ELT20	1台	
25	焦点レンズ	パナソニック	ET-ELW21	1台	
26	ビデオプロジェクター	パナソニック	PT-DX610LK	1台	6,500Lm
27	ズームレンズ	パナソニック	ET-DLE250	1台	
28	焦点レンズ	パナソニック	ET-DLE505	1台	
29	スイッチャー	パナソニック	ET-YFB200	1台	
30	ブルーレイレコーダー	パイオニア	BDP-3140	1台	
31	ブルーレイレコーダー	シャープ	BD-HDV22	1台	
32	スライド映写機	エルモ	550クセノンAF	1台	
33	オーバーヘッドプロジェクター	エルモ	HP-5500	1台	映写台込
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					